

Универсальный пульт «Прайм-27»

Замена пультов 27 популярных систем

Аналог пультов DoorHan, Alutech, An-Motors, Beninca, BFT, Bytec, Came TOP и TAM, Cilex, Comunello, DEA, Elmes, Faac RC, Gate-TX, Genius, GSN, Hormann Ecostar, IronLogic IL-100, Лидер, Nice Flo, Nice Flor-S, Nice Smilo, iDo, Stilmatic, Tantos

Копировщик пультов Came TOP и TAM, Nice Flo, Bytec, PT-2240/2262 (даже вне зоны действия автоматики)

4 ячейки памяти - на каждую кнопку можно назначить нужную систему из поддержки



Особенности пульта «Прайм-27»:

1. 4 ячейки памяти – на каждую кнопку можно назначить нужную систему из поддержки.
2. Может заменить оригинальные пульты 27 популярных систем: все поддерживаемые системы указаны в Таблице №2. Нужная система назначается на любую кнопку пульта «Прайм-27». Пульт добавляется в автоматику назначенной системы точно также, как оригинальные пульты.
3. Может сделать копию рабочей кнопки пультов с пульта на пульт Came TOP/TAM 12-bit, Came TOP/TAM 24-bit, Nice Flo, Bytec, PT-2240/2262 (даже вне зоны действия автоматики).

Заводские настройки универсального пульта «Прайм-27»:

По умолчанию, на заводских настройках, кнопки и комбинации кнопок пульта «Прайм-27» уже запрограммированы под разные системы в качестве замены их оригинальным версиям:

Таблица №1

Кнопка А	DoorHan Transmitter
Кнопка В	Alutech AT-4N
Кнопка С	Nice Flor-S (тоже что и Nice серии Flor-E, ON, ONE, Era INTI, Very)
Кнопка D	Faac RC

Сброс к заводским настройкам:

- На пульте «Прайм-27» **синхронно нажмите и удерживайте** кнопки **A+B+D**
- **Продолжайте удерживать** кнопки до тех пор, пока индикатор пульта не выдаст длинную вспышку, означающую сброс пульта к заводским настройкам. Затем кнопки можно отпустить.

Примечание: если после синхронного нажатия кнопок **A+B+D** сразу загорелся индикатор, то повторите процедуру сначала.

Сброс пульта «Прайм-27» к заводским настройкам происходит целиком на всех кнопках и комбинациях, стирает все ранее записанные копии пультов, и переводит пульт в исходное состояние, см. пункт «Заводские настройки универсального пульта Прайм-27».

Режимы работы универсального пульта «Прайм-27»:

- **Замена оригинала** – режим замены оригинальных пультов 27 популярных систем DoorHan, Alutech AT-4N, An-Motors AT-4, Beninca, BFT, Bytec, Came TOP/TAM 12-bit, Came TOP/TAM 24-bit, Cilex, Comunello, DEA, Elmes, Faac RC, Gate-TX, Genius, GSN со статическим, GSN с динамическим кодом, Hormann Ecostar, IronLogic IL-100, Лидер, Nice Flo, Flor-S (тоже что и Nice серии Flor-E, ON, ONE, Era INTI, Very), Nice Smilo, iDo, Stilmatic (тоже что R-Tech), Tantos Proteus, Tantos с динамическим кодом на любую кнопку для записи напрямую в блок управления автоматики вышеперечисленных систем, подробнее см. пункт «Процедура назначения нужной системы на кнопках пульта Прайм-27 в режиме замена оригинала».
- **Копия пультов** Came TOP/TAM 12-bit, Came TOP/TAM 24-bit, Nice Flo – все перечисленные пульты имеют статическую кодировку и их копирование предусмотрено в связи с тем, что в оригинальную автоматику добавляется только 1 пульт, остальные пульты, которые нужно добавить, должны копировать код уже добавленного пульта (т.к. при попытке записи ещё одного пульта в автоматику сотрётся первый пульт). Копирование можно выполнить на любую кнопку пульта «Прайм-27», даже вне зоны действия автоматики, подробнее см. пункт «Процедура копирования рабочего пульта на Прайм-27».

Процедура назначения нужной системы на кнопках пульта «Прайм-27» в режиме «замена оригинала»:

- На пульте «Прайм-27» **синхронно нажмите и удерживайте** кнопки **A+C+D**.
- Через 2 секунды индикатор пульта **выдаст короткую вспышку**, затем **отпустите** кнопки. Если индикатор сразу загорелся – повторите попытку.
- На пульте «Прайм-27» **нажмите и удерживайте** кнопку, на которой хотите назначить нужную систему из поддержки.
- Продолжая удерживать программируемую кнопку, коротко нажмите любую другую кнопку пульта нужное количество раз для установки системы, в соответствии с таблицей ниже:

Таблица №2

1 нажатие	Alutech AT-4N
2 нажатия	An-Motors AT-4
3 нажатия	Beninca
4 нажатия	BFT Mitto
5 нажатий	Bytec
6 нажатий	Came TOP/TAM 12-bit
7 нажатий	Came TOP/TAM 24-bit
8 нажатий	Cilex
9 нажатий	Comunello
10 нажатий	DEA
11 нажатий	DoorHan Transmitter
12 нажатий	Elmes
13 нажатий	Faac RC
14 нажатий	Gate-TX
15 нажатий	Genius Echo
16 нажатий	GSN (динамический код)
17 нажатий	GSN (статический код), PT-2240/2262
18 нажатий	Hormann Ecostar

19 нажатий	IronLogic IL-100
20 нажатий	Лидер БН-Л-33
21 нажатие	Nice Flo
22 нажатия	Nice Flor-S (тоже что и Nice серии Flor-E, ON, ONE, Era INTI, Very)
23 нажатия	Nice Smilo
24 нажатия	iDo
25 нажатий	Stilmatic (тоже что и R-Tech)
26 нажатий	Tantos Proteus
27 нажатий	Tantos (динамический код)

• После отсчёта соответствующей вспышки – **отпустите** кнопки. На выбранную вами кнопку пульта «Прайм-27» будет назначена выбранная система из **таблицы №2**.

Примечание: данную процедуру можно выполнять неограниченное количество раз на любой кнопке пульта «Прайм-27». После назначения выбранной вами системы на кнопке пульта «Прайм-27» его можно записать в память соответствующей автоматики, точно также как туда прописываются оригинальные пульты, по инструкции к ней.

(Опционально!) Процедура назначения кодов кнопок на кнопке пульта «Прайм-27» с назначенной системой в режиме «замена оригинала»

У любых пультов с несколькими кнопками, каждая кнопка имеет свой код, который, в зависимости от настроек автоматики, выполняет свою функцию (например, кнопка А с кодом 1 – открывает, а кнопка В с кодом – 2 закрывает). По умолчанию, после назначения нужной системы из поддержки на пульте «Прайм-27» на любой кнопке будет иметь код 1. При необходимости, Вы можете назначить на кнопке пульта «Прайм-27» не только конкретную систему из поддержки, но и выбрать код кнопки. Для этого:

• Повторите процедуру из пункта «Процедура назначения нужной системы на кнопках пульта Прайм-27 в режиме замена оригинала», **НО** на последнем этапе, после отсчёта вспышки назначаемой системы на кнопке, не отпуская её, однократно нажмите любую другую кнопку пульта «Прайм-27».

• **Индикатор** пульта «Прайм-27» начнёт аналогичный **отсчёт вспышками**, но уже кодов кнопок, где:

Таблица №3

1 вспышка	Код 1
2 вспышки	Код 2
3 вспышки	Код 3
4 вспышки	Код 4

• После отсчёта соответствующей вспышки – **отпустите** кнопку. На выбранную вами кнопку пульта «Прайм-27» будет назначена не только выбранная система из **таблицы №2**, но и код выбранной для этой системы кнопки из **таблицы №3**.

Процедура копирования рабочего пульта на «Прайм-27»:

Важно! Ещё раз обратите внимание на список поддерживаемых для копирования систем, они перечислены в пункте «Режимы работы универсального пульта Прайм-27».

• На пульте «Прайм-27» **синхронно нажмите и удерживайте** кнопки **В+С+D**.

• Через 2 секунды **индикатор** пульта **выдаст короткую вспышку**, затем **отпустите** кнопки. Если индикатор сразу загорелся – повторите попытку.

• На пульте «Прайм-27» **нажмите и удерживайте** кнопку, на которую хотите выполнить копирование рабочей кнопки с рабочего пульта.

• **Продолжая удерживать** выбранную кнопку поднесите корпус к корпусу рабочий пульт и **нажмите** на нём с удержанием любую кнопку.

• На пульте «Прайм-27» индикатор выдаст длинную вспышку, означающую успешное копирование. Затем кнопки можно отпустить.

Примечание: процедуру копирования необходимо повторять для каждой кнопки пульта(-ов), которые хотите скопировать. То есть пульт «Прайм-27» копирует каждую кнопку с рабочих пультов отдельно.

Примечания:

1. Сброс пульта «Прайм-27» к заводским настройкам, назначение различных систем на кнопки, а также копирование пультов можно производить сколько угодно раз.

2. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта «Прайм-27» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи).

3. Возможна индивидуальная несовместимость данного пульта с конкретной платой управления

4. С работающего пульта «Прайм-27» (как и с оригинального пульта) также можно сделать копию на другой такой же пульт «Прайм-27» (работающего как пульт системы Came TOP/TAM 12-bit, Came TOP/TAM 24-bit, Nice Flo, Bytec или PT-2240/2262), при этом количество копий не ограничено.

5. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте источник питания (батарею).

Характеристики:

• Батарея 3В, тип CR2016, 2 шт. (уже в пульте)

• Рабочая частота: 433,92 МГц

• Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С

• Дальность действия в прямой видимости: до 150 метров

• Страна производства: Россия

• Производитель: ПРАЙМ ПУЛЬТ